

**ALLGEMEINE KURZE TIPS FÜR DEN EINBAU VON KAMERABELEDERUNGEN:
BITTE ERST DURCHLESEN !!!!**

Sie benötigen folgendes:

1. Eine sichere Arbeitsfläche. Es wird kein Dreck entstehen wie z.B. bei der Entfernung von alten Dichtungen oder Spiegeldämpfern.
2. Ich arbeite beim entfernen aller alten Klebereste immer mit Isopropylalkohol. Diesen können Sie z. B. in Apotheken bekommen und kostet nicht all zuviel, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Alternativ können Sie auch Feuerzeugbenzin nehmen, ist aber immer die zweite Wahl.
3. Uhrmacher Schraubendreher oder eben einen flachen kleinen Schraubendreher / Wattestäbchen / altes Geschirrtuch.

Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Instandsetzung Ihrer Kamera und lesen Sie die Anweisung vollständig durch bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

ENTFERNEN DER ALTEN BELEDERUNG

zum entfernen der alten Belederung können Sie ein spitzes Messer benutzen oder eben den feinen Uhrmacher Schraubendreher. Dieses spitze Werkzeug dient zum anheben und aufbrechen der alten Belederung die wohl aus Plastik besteht. Bitte mit Vorsicht und Bedacht arbeiten. **Achten Sie darauf das Sie Ihre Hand mit der Sie die Kamera festhalten NICHT in der Druckrichtung des Werkzeuges haben, wenn Sie damit abrutschen sind Sie an einer sehr schmerzhaften Erfahrung reicher, also bitte VORSICHTIG sein!!!**

Die Belederung sitzt wirklich sehr fest auf dem Kameragehäuse und Sie werden beim anheben merken das Sie nur kleine Stücke der alten Belederung entfernen können und nicht die Ganze auf einmal.

Bitte entfernen Sie ALLE alten Belederungsteile da dann die gesamte Reinigung der Kamera wesentlich erleichtert wird. (Kapitel Reinigung folgt weiter unten), stören Sie sich bitte nicht an den Bilder der Yashica FX-D, es ist bei fast allen Kameras die gleiche Prozedur, deshalb habe ich keine neuen Bilder mit der Leica CL gemacht.



Die alte Klebereste mit einem Wattestäbchen und Alkohol vorsichtig mehrmals einweichen und mit einem alten Geschirrtuch entfernen. Bitte entfernen Sie ALLE Klebereste, da sonst die neue Belederung NICHT an diesen Stellen haften wird.



REINIGUNG DER KAMERA

Da ja nun die Kamera schön nackig ist können Sie gleich eine Grundreinigung machen (liegt an Ihnen). Dazu nehme ich immer eine alte Zahnbürste, der Vorteil daran ist das die Borsten hart und elastisch genug sind um in alle Ecken und Kannten zu gelangen aber dabei eben nichts zerkratzen. Beträufeln Sie die Bürste mit dem Alkohol und fangen Sie an irgend einer Stelle an. Sie werden schnell merken das es wunderbar klappt und das auch Witterungs- und Fettrückstände entfernt werden. Reinigen Sie am besten Stück für Stück und reiben Sie den gelösten dann mit dem Tuch sauber und trocken.



ANBRINGEN DER NEUEN BELEDERUNG

Sie können jetzt die Klebeseite der Belederung mit Ihrem Speichel bedecken, hört sich zwar etwas ekelig an ist aber äußerst effektiv, der Speichel nimmt der selbstklebenden Seite für eine gewisse Zeit die Fähigkeit zu haften, dadurch klebt die Belederung nicht sofort fest und Sie können noch die Position justieren. Wenn der Speichel dann getrocknet ist klebt das Material ganz normal wie vorher. Geben Sie bitte keine Lösungsmittel wie Alkohol etc. auf die Klebeseite, sie würde dadurch zerstört und unbrauchbar werden!!!

Die Klebeseite der Belederung bitte mit REICHLICH Speichel an allen allen Stellen außer den Äußeren Kannten vor dem Einbau bedecken (FOTO ROT MARKIERT). Die gesamte Fläche der Leica CL Belederung ist im Gegensatz zu anderen Kameras relativ groß, wenn Sie zu wenig Speichel auftragen würde der Kleber auf der Belederung wesentlich schneller wieder greifen und das behindert den Einbau.



Ich habe diverse Methoden ausprobiert und diese Kombination dem Kleber für eine kurze Zeit die Klebewirkung zu nehmen ist wirklich die effektivste Methode und es klappt damit wunderbar.

Fangen Sie mit dem linken Teil der Vorderseite an (von Vorne gesehen). Entfernen Sie die Klebefolie einfach durch abziehen, geht sehr einfach. Die Klebeseite dann mit Speichel bedecken (wie oben vorgegeben), zusätzlich bitte noch Speichel direkt an der oberen Ecke der Belederung (BLAU MARKIERT) die dann unter das Zeitenrad geschoben wird (bitte nicht an der gesamten Kante da diese sonst nicht fest genug klebt).

An der linken Seite direkt an der unteren Ecke anlegen und leicht anpressen, danach das obere Eckstück unter das Zeitenrad schieben. Dann erst den Rest zur Kante andrücken. Danach die Kanten mit einem Schraubendreher vorsichtig festdrücken.



Jetzt erst die oberen und unteren Kanten der Belederung an die Kanten des Kamera Bodys setzen. Wenn Sie das nicht so machen wird die Belederung zu den Kanten überlappen. Wenn Sie die Belederung ans Ende des Kamera Bodys angesetzt haben einfach mit dem Daumen leicht über die Belederung des Bodys nach links und rechts ziehen.

GANZ WICHTIG:

Da die Belederung noch nicht fest sitzt können Sie die Belederung noch leicht verschieben. Schieben Sie mit den Daumen die Belederung dann zu leicht zu den Kanten und zu der Objektivseite hin um kleine Lücken zu schließen, das machen Sie bitte bei allen Seiten nach dem Ansetzen.

Wenn Sie dann fertig sind drücken Sie noch mal alle ecken und kannten mit den Daumen fest, lassen Sie die Kamera dann für einen Tag ruhen und wiederholen Sie diesen Vorgang dann noch mal.



Bitte bedenken Sie das Ihnen meine Tipps nur zur Unterstützung des Einbaus dient und das ich generell jede Verantwortung für den fehlerhaften Einbau von Ihrer Seite ablehne (Beschädigung von Sucherscheibe, Prisma, Spiegel, Kameragehäuse etc.) Also bitte vorsichtig und mit Bedacht arbeiten, Sie haben Zeit, es ist kein Grund zur Eile.

Falls Sie dennoch Fragen haben können Sie mich natürlich per Email kontaktieren:

ebay@camerasolution.de

Gruß /Camerasolution

Stefan Ihrke