

MAMIYA

Zum entfernen der Gummireste genau so vorgehen wie in meinen ALLGEMEINEN TIPPS beschrieben.

Als erstes die Filmandruckplatte abschrauben, drücken Sie diese mit dem Daumen herunter bis Sie an die Schrauben herankommen, keine angst, das geht alles wunderbar einfach.

Setzen Sie als erstes die ca. 75 x 3 mm breite Dichtung an der äußeren Seite ein, dann erst die ca. 123mm langen Querdichtungen und zum Schluss die 75 x 11 mm breite Dichtung. So geht es wirklich am besten.

Bitte bedenken Sie das Ihnen meine Tipps nur zur Unterstützung des Einbaus dient und das ich generell jede Verantwortung für den fehlerhaften Einbau von Ihrer Seite ablehne (Beschädigung von Sucherscheibe, Prisma, Spiegel etc.) Also bitte vorsichtig und mit Bedacht arbeiten, keine Eile.

**Falls Sie dennoch Fragen haben können Sie mich natürlich per Email kontaktieren:
ebay@camerasolution.de**

Gruß

Camerasolution

Stefan Ihrke