

Zum entfernen der Gummireste genau so vorgehen wie in meinen ALLGEMEINEN TIPPS beschrieben.

Hier die Positionen für die Scharnierdichtungen:



VERSCHLUSS / FILMHALTERUNG:

Dieser Schaumstoff hat keine dichtende Funktion sonder dient nur zu anpressen/halten der Filmpatrone. Sie erhalten zwei gleich große Stücke davon. Nach der Reinigung dann wie oben beschrieben mit Speichel bedecken und an der äußeren Kante ansetzen, danach kommt das zweite Stück einfach oben drauf, dann justieren, andrücken, fertig.



Bitte bedenken Sie das Ihnen meine Tipps nur zur Unterstützung des Einbaus dient und das ich generell jede Verantwortung für den fehlerhaften Einbau von Ihrer Seite ablehne (Beschädigung von Sucherscheibe, Prisma, Spiegel etc.) Also bitte bitte vorsichtig und mit Bedacht arbeiten, keine Eile.

Falls Sie dennoch Fragen haben können Sie mich natürlich per Email kontaktieren: ebay@camerasolution.de
Grüß

Camerasolution

Stefan Ihrke